
CONTRIVE S.R.L Via Enrico Fermi 18 I-24040 SUISIO (Bergamo) Tel. +39 (0)35 4948236 Fax +39 (0)35 4933759

www.contrive.it

AL2-MBU

MODULO DI COMUNICAZIONE MODBUS PER CONTROLLORI ALPHA MITSUBISHI



© GUIDA UTENTE



2311.00.00 AL2-MBU

MODBUS GATEWAY PER AL2

Modbus® è un marchio registrato di Schneider Electric.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Company identification: Manufacturer: Contrive, Srl

Via Enrico Fermi 18 24040 Suisio Italy

Brand: Product identification: Contrive

Equipment name: AL2-MBU Equipment type: Modbus Gateway

Il costruttore dichiara la conformità del prodotto ai requisiti delle seguenti norme, quando installato secondo quanto previsto dal costruttore:

■ 89/336/EEC EMC Directive as amended by 93/68/EEC

■ 73/23/EEC LVD Directive as amended by 93/68/EEC

La conformità, attraverso Technical Construction File è dichiarata facendo riferimento ai seguenti standard (solo EMC):

■ FN 50082-2 (1995)

Electromagnetic compatibility. Generic immunity standard. Part 2: Industrial environment.

■ EN 50081-1 (1995)

Electromagnetic compatibility. Generic emission standard. Part 1: Residential, commercial and light industry.

Suisio, Italy 26 Novembre 2007



AL2-MBU Manuale Avanzato può essere prelevato a: www.contrive.it

CONTRIVE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO LE CARATTERISTICHE INDICATE NEL PRESENTE MANUALE

© COPYRIGHT 2002...2005 CONTRIVE SRL ITALY. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il documento per riferimenti futuri. E' essenziale comprendere le informazioni e seguire le istruzioni fornite nel presente documento per assicurare un montaggio sicuro ed un impiego corretto.



NON INSTALLARE, SOSTITUIRE O RIPARARE **AL2-MBU** MENTRE E' ALIMENTATO, PRIMA DI INSTALLARE O RIMUOVERE UN MODULO SCOLLEGARE SIA L'ALIMENTAZIONE DEL CONTROLLORE CHE QUELLA DEL BUS. SEGUIRE SEMPRE LE PROCEDURE DI SICUREZZA.

ASSICURATEVI CHE L'INTERO CONTROLLORE SIA RIMONTATO PRIMA DI FORNIRE ALIMENTAZIONE. IN CASO DI CONTATTO CON APPARATI ALIMENTATI IL RISCHIO DI MORTE O GRAVI DANNI PERSONALI E' MOLTO ELEVATO. VERIFICATE SEMPRE CHE NON SIA PRESENTE TENSIONE PRIMA DIPROCEDERE





SE IL DISPOSITIVO PROVIENE DA UN AMBIENTE FREDDO PUO' PRODURSI UN FENOMENO DI CONDENSAZIONE: OSSERVARE UN PERIODO DI ACCLIMATAZIONE DI ALMENO 3 ORE ED ASSICURARSI CHE L'UNITA' SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA PRIMADELL'IMPIEGO.





L'uso di questa unità in componenti o sistemi per supporto vita non è consentito e deve eventualmente essere autorizzato per iscritto.

Al fine di evitare danni a persone o cose, il progettista deve predisporre metodi di protezione ridondanti, appropriati al rischio connesso all'impiego.


Nessun sistema hardware o software complesso può ritenersi perfetto, difetti possono essere presenti in qualsiasi sistema

AL2-MBU è sottoposto ad un collaudo funzionale completo

Le specifiche sono basate sulla caratterizzazione delle unità campione testate, non si riferiscono a misure effettuate su ogni singola unità prodotta

Contrive non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da installazione, uso e manutenzione realizzati in difformità da quanto prescritto nel presente documento, che deve sempre accompagnare il prodotto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Il Gateway Modbus **AL2-MBU** è un dispositivo opzionale per i controllori $\alpha 2$ di Mitsubishi che permette il collegamento a sistemi Modbus. Il controllore α 2 è sempre considerato slave per il bus Modbus

Impiegando il Gateway Modbus AL2-MBU è possibile:

· Leggere (e impostare) ingressi digitali

- Leggere ingressi analogici
- · Leggere e impostare uscite digitali · Leggere e impostare uscite analogiche
- Leggere e impostare Communication Bits
- · Leggere e impostare Communication Words
- Leggere system bits


Prima di utilizzare AL2-MBU, è necessario leggere accuratamente e comprendere i seguenti manuali originali MITSUBISHI:

- Hardware Manual
- Programming Manual
- Software Manual
- Communication Manual

Per qualsiasi informazione sui controllori $\alpha 2$ ed i relativi accessori e derivati è possibile consultare la documentazione fornita da MITSUBISHI e prelevabile da: www.mitsubishi-automation.com

Questi manuali forniscono dettagliate informazioni sull'utilizzo e programmazione del controllori a2.

INSTALLAZIONE





ATTENZIONE

Dopo l'installazione di AL2-MBU Modbus Gateway, la connesione per il cavo e AL2-GSM-CAB non sarà disponibile

Configurare il controllore $\alpha 2$ con **Station Address = 0**

INTERFACCIA BUS

Modbus è un protocollo seriale asincrono.


Il protocollo Modbus non definisce l'interfaccia fisica

Tipicamente l'interfaccia è disponibile come RS-232 oppure RS-485.

AL2-MBU è dotato di interfaccia ANSI EIA/TIA-485-A galvanicamente isolata, adatta per comunicazioni bidirezionali su linee di trasmissione bilanciate multipunto con accorgimenti per ridurre le riflessioni anche su linee terminate impropriamente. Dotato di transceiver a bassa potenza (1/8) quindi consente il collegamento fino a 256 analoghi transceivers sulla stessa linea.

Impiegando transceiver tradizionali a piena potenza (1/1) sarà necessario disporre dei ripetitori di liena ogni 32 unità.

Il ricevitore garantisce un funzionamento affidabile anche con linee flottanti o in cortocircuito. AL2-MBU è dotato di protezione termica e limitazione di corrente che intervengono in caso di eccessiva dissipazione di potenza e collisioni sulla linea.



MORSETTIERA

- Negativo dati (Conduttore 1 nel cavo twistato).
- Positivo dati (Conduttore 2 nel cavo twistato)
- Massa (Conduttore 3 in sistemi a tre fili)e negativo di alimentazione
- Positivo alimentazione

LINEAMODBUS RS485

Impiegare cavi twistati schermati per i collegamenti delle unità sulla rete Modbus, in modalità daisy-chain. Le polarità del cavo twistato sono importanti.

TERMINAZIONE DI LINEA

Chiudere il ponticello del terminatore incorporato nelle unità AL2-MBU installate al termine della linea, in tutte le altre deve essere lasciato aperto. La terminazione di linea previene le riflessioni e garantisce l'integrità del segnale

ALIMENTAZIONE LATO BUS

Disporre un alimentatore esterno per il lato bus. Sebbene sia possibile, è preferibile non alimentare il lato bus con la stessa alimentazione 24V del controllore. L'alimentatore esterno deve essere protetto.

Ciascun AL2-MBU assorbe 2,5mA in modo ricezione e fino a 150mA durante la trasmissione di dati.

IMPOSTAZIONE INDIRIZZI

L'indirizzo di ciascuna unità può essere impostato per mezzo di due selettori rotativi. Il selettore di sinistra imposta il carattere più significativo.

L'indirizzo può essere impostato nel campo da 1 a 247 in formato esadecimale (00÷FF). L'indirizzo 0 è riservato per l'indirizzamento broadcast ed è riconosciuto da tutte le unità slave.

Nell'esempio in figura (sotto) è impostato l'indirizzo "14".

Il cambio di indirizzo è immediato, anche con unità in funzione.

IMPOSTAZIONE FORMATO


AL2-MBU suppora sia il formato RTU che ASCII.

Lasciare il ponticello aperto per il modo RTU, chiudere il ponticello per il modo ASCII. La selezione avrà effetto alla successiva alimentazione

IMPOSTAZIONE BAUD RATE E PARITA'


Oltre alle impostazioni descritte, è possibile effettuare modifiche operando direttamente su registri Modbus.

Il baud rate predefinito è 9600, modificabile agendo sul Registro Modbus 40101 La parità predefinita è **NONE**, modificabile agendo sul Registro Modbus 40102. La selezione avrà effetto alla successiva alimentazione





Al fine di prevenire danni alle parti eletroniche si raccomanda di indossare un bracciale antistatico oppure una protezione equivalente. Maneggiare la scheda dal fronte evitando contatti con componenti elettronici e connettori .



Disporre ogni componente su superfici antistatiche. Nel caso di restituzione riponrre la scheda in un sacchetto antistatico per evitare qualsiasi danno dovuto a cariche elettrostatiche.

SPECIFICHE SOGGETTE AMODIFICHE SENZAAVVISO.

ALCUNI TERMINI IMPIEGATI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO ESSERE MARCHI DI FABBRICA DI ALTRE AZIENDE E SONO MENZIONATI SOLO A SCOPO ESPLICATIVO. SENZA INTENZIONE DI VIOLARE I DIRITTI DEL LEGITTIMO PROPRIETARIO.

SEBBENE IL CONTENUTO DI QUESTA GUIDA SIA STATO ACCURATAMENTE CONTROLLATO CONTRIVE NON POTRAL ESSERE RITENLITA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA DANNO O PERDITA DERIVANTE DA INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANZIA

CONTRIVE GARANTISCE I PROPRI PRODOTTI PER DUE ANNI DALLA DATA DI COSTRUZIONE, RISERVANDOSI DI RIPARARE E/O SOSTITUIRE I PRODOTTI O LE PARTI DIFETTOSE PER MATERIALE E/O COSTRUZIONE O CHE RISULTINO DIFFORMI DALLE SPECIFICHE O DALL'ORDINE

NON E' FORNITA AL CUNA UL TERIORE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA NE' AL CUNA COPERTURA PER MANCATI PROFITTI.

IN NESSUN CASO CONTRIVE POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER CONSEGUENZE O DANNI DI QUALSIASI NATURA CHE DERIVINO DALL'USO DEI

LA GARANZIA NON SI APPLICA IN CASO DI USO IMPROPRIO

MANUALE AVANZATO con esempi VLS disponibile a: www.gsm-control.biz

Alpha XL

SIMPLE APPLICATION CONTROLLERS ARE MANUFACTURED BY

MITSUBISHI

RETI ISOLATE


Nella figura sottostante è illustrato un tipico esempio di collegamenti per tre unità slave ed una unità master.

I conduttori della comunicazione sono collegati a catena dalla porta RS-485 di un controllore a quella del successivo. L'alimentazione del lato bus di ciascun AL2-MBU è fornita da un alimentatore centralizzato indipendente

Naturalmente è possibile impiegare alimentazioni locali distinte per ciascun AL2-MBU or gruppi di AL2-MBU purchè il terminale negativo sia per tutti riferito al

La terminazione deve essere attivata sull'ultimo AL2-MBU della rete

La terminazione deve essere anche attiva sulla prima unità della rete (master).





Più controllori equipaggiati con AL2-MBU possono essere interconnessi, fino ad un massimo di 247 (con opportuni ripetitori RS-485). La lughezza massima del bus non deve superare 1200 m á 19.200 baud.



LO SCHERMO DEVE ESSERE MESSO A TERRA IN UN SOLO PUNTO Connessioni dello schermo a terra in più punti creano dei "ground loop" che possono pregiudicare il funzionamento e danneggiare il dispositivo.

CARATTERISTICHE

LATO LOGICA

■ Tipo di interfaccia Protocollo dedicato AL2 ■ Layer fisico RS232 (5V) ■ Tipo di connessione Connettore miniatura Velocità di trasmissione 9 6 kBit/s

5 V CC dal controllore A2 ■ Tensione di alimentazione

■ Corente di alimentazione < 25 mA

I ATO BUS

■ Velocità di trasmissione

DATI GENERALI

Dimensioni

■ Peso

Tensione di isolamento

■ Gruppo di isolamento

Modbus RTU/ASCII ■ Tipo di interfaccia ANSI TIA/EIA RS-485-A e ISO 8482: 1987(E) ■ Layer fisico Uscite driver slew rate-limited

> Ingresso ricevitori True fail-safe Protezione false comunicazioni a power on/off

Protezione termica integrata 256 nodi su singolo bus

Immunità ai transienti in modo comune >25kV/us ■ Tipo di connessione Morsetti a vite

4 x 1,5 mm² AWG16 unipolare rigido AWG17 unipolare flessibile 1 mm²

AWG19 unipolare con capocorda 0.75 mm² 1,2 kBit/s to 115,2 kBit/s

8 ... 30 V CC ■ Tensione di alimentazione

 Corente di alimentazione < 2.5 mA a riposo

< 250 mA in trasmissione

2500 Vrms 1 minuto (UL 1577) (DIN VDE0110, 1/89) Illa 46.5 x 34.5 x 11.5 mm (LxAxP)

15 g -40 °C ... 85 °C

■ Temperatura operativa ■ Umidità ammissibile non condensante

80 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 metri s.l.m.) ■ Pressione atmosferica ■ Grado di protezione IP20

Montaggio Incorporato

RETI NON ISOLATE


Nella figura sottostante è illustrato un tipico esempio di collegamenti per tre unità slave ed una unità master.

I conduttori della comunicazione sono collegati a catena dalla porta RS-485 di un controllore a quella del successivo. L'alimentazione del lato bus di ciascun AL2-**MBU** è fornita dallo stesso alimentatore che alimenta il controllore $\alpha 2$.

La terminazione deve essere attivata sull'ultimo AL2-MBU della rete.

La terminazione deve essere anche attiva sulla prima unità della rete (master).

Il terminale negativo di alimentazione deve essere collegato alla terra di riferimento RS-485, i collegamenti con 3 fili migliorano le prestazioni aumentando l'immunità ai rumori elettrici.



FUNZIONI MODBUS

In tabella sono riportate le funzioni Modbus supportate dal gateway AL2-MBU. Sono anche indicati gli indirizzi di riferimento dei registri interessati :

CODICE	FUNZIONE		RIFERIMENTO	
01 (01)	Legge lo stato Coil	[1]	0 xxxx	
02 (02)	 Legge lo stato Ingressi 	[1]	1 xxxx	
03 (03H	 Legge il valore Registri 	[1]	4 xxxx	
04 (04)	 Legge Registri di Ingresso 	[1]	3 xxxx	
05 (05H	 Forza Singolo Coil 		0 xxxx	
06 (06)	 Imposta Singolo Registro 		4 xxxx	
15 (F5H	Forza Coil Multipli		0 xxxx	

AL2-MBU risponde al master entro AlphaXL COM TIMEOUT impostato (nessuna risposta oltre questo tempo) impiegando il campo del codice funzione per indicare l'assenza di errori. Sarà resa una risposta valida se almeno uno dei registri / coils indirizzati è valido (valore reso = 0 per i non validi). Errore se tutti sono non validi.

[1] Il numero massimo di registri/coils resi in singola richiesta è limitato a 64.

ECCEZIONI MODBUS

In caso di risposta normale AL2-MBU ritorna il codice funzione della richiesta inviata Tutti i codici funzione hanno il bit più significativo uguale a zero (i valori sono quindi

In caso di errore la risposta conterrà il bit più ignificativo del codice funzione uguale ad 1 (cioè con offset di 80H) restituendo il codice di eccezione nel campo dati. Questo codice può essere utilizzato dal master per riconoscere il tipo di errore

grialato dai dispositivo siave.					
	ECCEZIONE	DESCRIZIONE			
	01 Illegal Function	Il codice funzione ricevuto nella query non è consentito o non è valido.			
	02 Illegal Data Address	L'indirizzo indicato nella query non è disponibile nel dispositivo slave o non è valido.			
	03 Illegal Data Value	Il valore contenuto nella query non è consentito nel dispositivo o non è valido .			
	04 Slave Device Failure	Errore irrecuperabile nel dispositivo slave eseguendo l'operazione richiesta.			

MAPPA REGISTRI MODBUS - WORDS

Le funzioni Modbus agiscono su registri organizzati in una mappa per il controllo di ingressi ed uscite ed altre funzioni di configurazione.

I registri Modbus sono organizzati in modo da essere identificati dal carattere iniziale del loro indirizzo di riferimento, che viene omesso nell'indirizzamento essendo implicitamente definito dal codice funzione

Il carattere iniziale definisce anche il tipo di Ingresso / Uscita MODBILS A 1 2

MODBUS	AL2	
3 0001 <	AI 01 AI 02 AI 03 AI 04 AI 05 AI 06 AI 07 AI 08	INGRESSI ANALOGICI Sono disponibili fino a 8 canali, in funzione del tipo di controllore. Possono essere letti da remoto. Funzione 04 Read Input Register
4 0001	CW 02 CW 50 CW 51 CW 99	COMMUNICATION WORDS 50 o 100 communication words possono essere assegnati opzionalmente alla Memoria di Comunicazione ed associati a valori utilizzati da blocchi funzione del programma, possono essere letti ed impostati da remoto. Funzione 03 Read Holding Registers 06 Preset Single Register
4 0101 ←→	0: 1.2 1: 2.4 2: 4.8 3: 9.6 4: 19.2 5: 38.4 6: 57.6 7:115.2	Alcune configurazioni possono essere impostate attraverso i registri Modbus. La velocità di comunicazione predefinita è di 9600 baud. I nuovi parametri saranno attivi dopo lo spegnimento del dispositivo.
4 0102 ←→	0: NONE 1: ODD 2: EVEN	PARITA' La parità predefinita è NONE (nessuna). Impostazioni attive dopo lo spegnimento.
4 0103 ←→ 4 0104 ←→	Tw:1-90	AlphaXL COM TIMEOUT Predefiniti Tw= 35 (3,5") TP=1 (0,1") Impostazioni attive dopo lo spegnimento.

MAPPA REGISTRI MODRUS - COILS

MAPPA REGISTRI MODBUS - COILS					
MODBUS	AL2				
0 0001 ← 0 0002 ← 0 0003 ← 0 0004 ← 0 0005 ←	 → 0 02 → 0 03 → 0 04 	USCITE Sono disponibili fino a 9 canali, in funzione del tipo di controllore. Possono essere scritti e letti da remoto. Il canale potrebbe essere sovrascritto al ciclo successivo se controllato anche da blocchi			
0 0006 ← 0 0007 ← 0 0008 ← 0 0009 ←	 → 0 06 → 0 07 → 0 08 	funzione nel programma. Funzione 01 Read Single Coils 05 Force Single Coils 15 Force Multiple Coils			
0 0010 ← 0 0011 ← 0 0012 ← 0 0013 ←		USCITE ESTERNE Quando non è presente il modulo AL2-4EYT o AL2-4EYR, questi canali possono essere utilizzati come coil virtuali (lettura e scrittura).			
0 0014 0 0015 0 0016 0 0017	→ A 02 → A 03	USCITE ASI LINK Quando non è presente il modulo AL2-ASI-BD, questi canali possono essere utilizzati come coil virtuali (lettura e scrittura).			
0 0018 ← 0 0019 ← 0 0050 ← 0 ← 0 0067 ← 0 0068 ← 0 0069 ← 0 ← 0 0116 ← 0 0117 ←	→ CB 02 → CB 03 → CB 50 → CB 51 → CB 52 → CB 99	COMMUNICATION BITS 50 o 100 communication bits possono essere assegnati opzionalmente alla Memoria di Comunicazione. CB si possono associare a bit utilizzati da blocchi funzione del programma e possono essere letti ed impostati da remoto. Funzione 01 Read Single Coils 05 Force Single Coils			
0 0118 ← 0 0119 ← 0 0120 ← 0 ← 0 0139 ← 0 0140 ← 0 0141 ←	— м 02 — м 03	SYSTEM BITS Informazioni predefinite di sistema. Rif.: Programming Manual § 2.1.3 Funzione 01 Read Single Coils			
1 0142 ← 1 0143 ← 1 0144 ← 1 0145 ← 1 0146 ← 1 0147 ← 1 0148 ← 1 0150 ← 1 0151 ← 1 0152 ← 1 0153 ← 1 0154 ← 1 0155 ← 1 0156 ←	I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14	INGRESSI DIGITALI Sono disponibili fino a 15 canali, in funzione del tipo di controllore. Possono essere letti da remoto. Funzione 02 Read Input Status Potrebbero essere anche scritti da remoto come fossero coils, ma saranno comunque aggiornati nel normale corso del programma (potrebbero generare un impulso). Funzione 05 Force Single Coils			
1 0157 ← 1 0158 ← 1 0159 ← 1 0160 ←	→ EI 02	INGRESSI ESTERNI Quando non è presente il modulo AL2-4EX o AL2-4EXR, questi canali possono essere utilizzati come coil virtuali.			
1 0161 1 0162 1 0163 1 0164	→ E 01 → E 02 → E 03 → E 04	INGRESSI ASI LINK Quando non è presente il modulo AL2-ASI- BD, questi canali possono essere utilizzati come coil virtuali.			



Dal pannello frontale o per mezzo del software di programmazione impostare: GSM & Serial Communication > Others

I registri non definiti sono invalidi. Non è possibile leggere o scrivere nei registri non definiti. Ad ogni tentativo di accesso ad indirizzi non definiti l'interfaccia Modbus renderà un codice di eccezione al master